

Yrityksen nimi Logisnext Finland Oy Vaihtokoneet	Katuosoite Vanha Porvoontie 229 A	Lisätiedot, puutteet ja huomautukset
Postinumero 01380 VANTAA		
Asiakkaan yhteyshenkilö		
Laskutusosoite 01380 VANTAA		Laite on kunto- ja turvallisuustarkastettu ilman huomautuksia
Trukki Mitsubishi SBR12N	Sarjanumero RFB2300115	

+ Kunnossa - Korjattava X Korjattu E Ei koske tätä konetyyppiä

A. YLEISET VAATIMUKSET

	+	-	X	E
1. Käyttöohjekirja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Konekilven kiinnitys ja luettavuus, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Akkukilven kiinnitys ja luettavuus, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kuormakilven kiinnitys ja luettavuus, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Muiden kilpien kiinnitys ja luettavuus, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B. AKKU

	+	-	X	E
1. Runkovuoto, mittaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Akun varaustila (ominaispaino), mittaus (1,28 g/cm ³)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Akun nestemäärä, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kennojännite, mittaus tarvittaessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Navat ja kiinitykset, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. SÄHKÖLAITTEET

	+	-	X	E
1. Moottorien kollektorit, hiilet ja kaapelit, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Venttiilien mikrojen ajoitus ja toim., tarkastus ja säätö	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Nopeudensäätäjän toiminta, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Maks. ajovirtamäärä, testaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Moottorijarrutus, mittaus ja säätö	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Kontaktorien, solenoidien ja releiden toim. tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valokennojen toiminta, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ajohidastuksen toiminta, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Teleskooppi/kääntöhaarukan rajat, tarkastus ja säätö	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Sähköinen ohjaus, tarkastus ja säätö	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Äänimerkki, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Valot, tarkastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Vikakoodit, tarkastus ja nollaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. JARRUT

	+	-	X	E
1. Jarrupalat sekä jarrulevy, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Pysäköintijarru, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E. OHJAUS

	+	-	X	E
1. Välykset, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ohjausketju/hihna, tarkastus ja säätö	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Ketjunkiristimen toiminta, tarkastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Ohjauksen pyörimisherkyys, tarkastus ja säätö	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F. VAIHEISTO

	+	-	X	E
1. Vaihteiston öljy, tarkastus/vaihto huolto-ohjelman mukaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Vaihteiston kiinnitys ja toiminta, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Vaihteiston tiiviys, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G. PYÖRÄT

	+	-	X	E
1. Kaikkien pyörien kiinnitys ja kuluneisuus, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H. HYDRAULIIKKA

	+	-	X	E
1. Öljyt, tarkastus/vaihto huolto-ohjelman mukaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Öljynsuodatin, tark./vaihto huolto-ohjelman mukaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Hydraulijärjestelmän tiiviys, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Hydrauliventtiilien toiminta, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Laskunopeus, mittaus (maks. 600 mm/s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I. MASTO

	+	-	X	E
1. Nostoketjujen kiinnitys ja kuluneisuus, mittaus (maks. 2 %)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ketjupyörät, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Maston välykset, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Mutterit ja ruuvit, kiristys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Nostosylinterien kiinnitys, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Nostohaarukoiden kaltevuuden mittaus, tarkastus (maks. 10 mm/1000 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

J. RUNKO

	+	-	X	E
1. Akkulukitus ja akun siirtomekanismi, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ruuvit ja mutterit, tarkastus ja kiristys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Hitsausseamat, silmämääräinen tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

K. VOITELU

	+	-	X	E
1. Rasvatäyttönipat, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Masto ja kallistussylinterien laakerit, voitelu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Johdepinnat, rasvaus. Erityisohjeet huomioitava!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ohjausketjut ja johdepyörät, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Nostoketjut, voitelu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L. KOEAJO

	+	-	X	E
1. Nostotoiminnot (5 kertaa ylös asti), tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ajo eteen maks.nopeudella, testaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ajo taakse maks.nopeudella, testaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Jarrujen toiminta, myös seisontajarru, testaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Lisä- ja turvalaitteiden toiminta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

M. MUUT

	+	-	X	E
1. Hydrauliset sivutuet, tarkastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Kuljettajansuoja, tarkastus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kuormatuki, tarkastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Nostokorkeuden esivalinta, tarkastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Haarukkakamera, tarkastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Sivusiirtolaite, tarkastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Kääntökelkka, tarkastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Pihdit, tarkastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Turvalaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Turvavyö	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Lasien, pleksien ja muiden pirstaloituvien osien tarkistus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Logisnext Finland Oy
Vanha Porvoontie 229A
01380 Vantaa
www.mitsubishi-
forklift.fi

Huollon call center: 020 778 1 400
Keskus: 020 778 11
Faksi: 020 778 1 357
Sähköposti:
huoltotilaukset@logisnext.eu

Pvm.	Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys
	Logisnextin allekirjoitus ja nimenselvennys